


Explosionszeichnung / Exploded view / Vista explosionada / Disegno esploso



Ersatzteile / Spare parts / Parti di ricambi / Recambios				
			No.	
1	CHASSIS	X1	405012	Chassis
2	UPPER DECK SET	X1	405013	Obere Chassisplatte
3	GEAR CASE SET	X1	405014	Getriebegehäuse
4	NUCKLE	X2 (L&R)	405015	Aufhängungsteile
5	LOWER ARM SET	X2 (F&R)	405016	Querlenker unten
6	UPPER ARM SET	X1	405017	Querlenker oben
7	DAMPER HOLDER SET	X1	405018	Dämpferhalter
8	DAMPER	x2	405019	Stossdämpfer
9	TYRE	x2	405020	Reifen
10	WHEEL	x2	405021	Felgen
11	JOINT CAP SET	X1	405022	Achsen/Mitnehmer
12	DIFF. GEAR	X1	405023	Differenzial
13	DRIVE GEAR	X1	405024	Haupt/Kegelzahnrad
14	METAL BEARINGS	X1	405025	Gleitlagersatz Metall
15	ALUMINUM HEATSINK	X1	405026	Aluminium Kühlkörper
16	SERVO SAVER	X1	405027	Servosaver
17	PINION GEAR (12T)	X1	405028	Ritzel
18	MOTOR	X1	405029	Elektromotor 380
19	SERVO/RECEIVER/AMP	X1	405030	Steuereinheit (Servo,Empfänger,Regler)
20	CRYSTAL	X1		Quarz
21	NI-MH BATTERY	X1	608040	Akku NimH 1100mAh
22	BODY	X1	405032	Karosserie Mr.Fu
22		X1	405033	Karosserie MAX18XXL
23	CHARGER	X1	405034	Ladegerät